

堆高機操作及倉儲維運(台南)115年第02期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (1) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
2. (4) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
3. (2) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
4. (1) 堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供一人搭乘③後端配重機可搭乘二人④只要坐得下均可搭乘。
5. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
6. (3) 潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
7. (3) 桅桿伸縮型堆高機係 ①前輪驅動後輪控制方向 ②前輪驅動前輪控制方向 ③後輪驅動後輪控制方向 ④後輪驅動前輪控制方向 。
8. (3) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
9. (2) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
10. (4) 配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
11. (1) 保養堆高機時，應注意①依照保養手冊依序保養②只保養重點項目③憑感覺保養④假裝有保養。
12. (3) 當發現堆高機煞車油量不足時①不予理會②使用手煞車輔助③立即通知維修人員④更換別台堆高機。
13. (3) 離開堆高機時，應①煞車、熄火②熄火並取下鑰匙③煞車、熄火、取下鑰匙、貨叉降至地面④直接熄火即可。
14. (4) 相同體積下列何者最重①乾砂②鉛塊③水泥④鐵塊。
15. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
16. (2) 1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
17. (3) 兩個正常 12V 的電瓶並聯後，其總電壓應該是 ① 0V ② 1V ③ 12 V ④24 V 。
18. (3) 堆高機前端之貨插，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
19. (1) 堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
20. (2) 堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。