

堆高機操作及倉儲維運(台南)115年第04期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (1)操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
2. (4)下列何者不是堆高機定期自動檢查基準所載檢查電氣裝置之項目①充電裝置②蓄電池③配線 ④分電盤。
3. (1)柴油引擎不用檢查下列何種項目 ①化油器②燃油油箱③噴射泵④燃油濾清器。
4. (1)堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供一人搭乘③後端配重機可搭乘二人④只要坐得下均可搭乘。
5. (3)堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
6. (4)相同體積下列何者最重①乾砂②鉛塊③水泥④鐵塊。
7. (3)正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形④用手壓輪胎。
8. (4)配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
9. (4)下列何者屬於堆高機操縱裝置 ①離合器 ②啟動器 ③輪胎 ④轉向方向盤。
10. (2)測量輪胎胎壓所用的壓力單位是 ①cmHg ②kg/cm² ③inHg ④atm。
11. (3)下列何者屬於堆高機行駛裝置 ①支架 ②煞車踏板 ③車輪 ④扭力變換器。
12. (3)下列何者屬於堆高機動力傳送裝置 ①啟動開關 ②鋼絲索 ③差速器 ④充電裝置。
13. (3)兩個正常 12V 的電瓶並聯後，其總電壓應該是 ① 0V ② 1V ③ 12 V ④24 V。
14. (1)堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
15. (2)堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
16. (3)下列何者不是堆高機自動檢查之行為 ①作業前檢點 ②重點檢查 ③調高油壓 安全閥壓力值 ④檢查各處鎖栓是否鬆動。
17. (4)有關電動式堆高機之蓄電池充電之敘述，下列何者錯誤 ①充電初期充電電流大 ②蓄電池電壓上升，充電電流減少 ③充電進行中蓄電池會產生氣體 ④蓄電池溫度如無異常上升，充電可達 100%。
18. (2)下列何者非屬電動式堆高機蓄電池要求之條件 ①耐震動、衝擊性強 ②電壓高 ③使用壽命長 ④維修容易。
19. (2)1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
20. (3)堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。