

堆高機操作及倉儲維運(台南)第04期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (1) 保養堆高機時，應注意①依照保養手冊依序保養②只保養重點項目③憑感覺保養④假裝有保養。
2. (3) 當發現堆高機煞車油量不足時①不予理會②使用手煞車輔助③立即通知維修人員④更換別台堆高機。
3. (3) 離開堆高機時，應①煞車、熄火②熄火並取下鑰匙③煞車、熄火、取下鑰匙、貨叉降至地面④直接熄火即可。
4. (4) 相同體積下列何者最重①乾砂②鉛塊③水泥④鐵塊。
5. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
6. (2) $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
7. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
8. (3) 堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後仰主要是利用①水壓②氣壓③油壓④動壓。
9. (3) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
10. (1) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架①後傾②前傾③綑綁④平行。
11. (2) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
12. (3) 堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
13. (4) 負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
14. (2) 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
15. (3) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
16. (1) 堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供搭乘一人③可供搭乘兩人④只要坐得下均可搭乘。
17. (4) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
18. (2) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
19. (3) 有關職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及①迅速搶救②停止工作即可③退避至安全場所④研究對策。
20. (2) 堆高機主要工作機能為①前傾②裝卸及搬運③後仰④載人。