

堆高機操作及倉儲維運(台南)第03期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

- 1.(2) 堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
- 2.(4) 戶外用堆高機之車輪盡量使用①標準實心輪胎②實心軟胎③特殊輪胎④充氣式輪胎。
- 3.(2) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
- 4.(3) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
- 5.(3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
- 6.(4) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③底部④後部。
- 7.(2) 堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
- 8.(3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
- 9.(3) 潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
- 10.(1)堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
- 11.(3)下列何者不得操作堆高機①60歲以上勞工②女工③童工④以上皆非。
- 12.(2)下列何種情形對電瓶損壞最嚴重①充電不足②過度充電③電瓶液不足④電瓶液比重不均勻。
- 13.(4)負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
- 14.(2)堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
- 15.(3)使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
- 16.(1)操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
- 17.(4)僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
- 18.(2)職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
- 19.(3)有關職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及①迅速搶救②停止工作即可③退避至安全場所④研究對策。
- 20.(2)堆高機主要工作機能為①前傾②裝卸及搬運③後仰④載人。