

# 堆高機操作及倉儲維運(台南)113年第01期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. ( 2 ) 下列何種情形對電瓶損壞最嚴重①充電不足②過度充電③電瓶液不足④電瓶液比重不均勻。
2. ( 4 ) 戶外用堆高機之車輪盡量使用①標準實心輪胎②實心軟胎③特殊輪胎④充氣式輪胎。
3. ( 2 ) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
4. ( 3 ) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. ( 3 ) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
6. ( 2 ) 1kg/cm<sup>2</sup> 壓力等於【    】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
7. ( 3 ) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
8. ( 1 ) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架①後傾②前傾③網綁④平行。
9. ( 3 ) 堆高機停放時應①停在斜坡②放在出入口處③將貨叉降至地面④不需熄火。
10. ( 1 ) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
11. ( 3 ) 下列何者不得操作堆高機①60歲以上勞工②女工③童工④以上皆非。
12. ( 3 ) 堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
13. ( 4 ) 負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
14. ( 2 ) 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
15. ( 3 ) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
16. ( 1 ) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
17. ( 4 ) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
18. ( 2 ) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
19. ( 1 ) 堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供一人搭乘③後端配重機可搭乘二人④只要坐得下均可搭乘。
20. ( 2 ) 堆高機主要工作機能為①前傾②裝卸及搬運③後仰④載人。