

堆高機操作及倉儲維運(台南)第01期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (2)堆高機前端之貨插，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
2. (3)堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
3. (4)電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為①電瓶損壞②發電機損壞③通電不足④過度充電。
4. (3)每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. (3)正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身再檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計 裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形④以目視再配合手指按壓。
6. (3)使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
7. (1)操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
8. (4)僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
9. (2)職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
10. (1)堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供一人搭乘③後端配重機可搭乘二人④只要坐得下均可搭乘。
11. (2)堆高機主要工作機能為①前傾②裝卸及搬運③後仰④載人。
12. (1)堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
13. (2)汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
14. (3)堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
15. (4)負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
16. (2)堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
17. (2)四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
18. (1)堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
19. (4)配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
20. (2)1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。