

堆高機操作及倉儲維運(台南)114年度第02期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (2) 堆高機前端之貨插，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
2. (3) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
3. (4) 電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為①電瓶損壞②發電機損壞③通電不足④過度充電。
4. (3) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. (2) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
6. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
7. (1) 堆高機在職業安全衛生設施規則歸類為①車輛機械②搬運機械③動力機械④工程機械。
8. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
9. (2) 堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
10. (4) 避電器之主要任務在於①防止接地②防止短路③消除過載④消除異常電壓。
11. (1) 堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
12. (2) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
13. (3) 堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
14. (1) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
15. (4) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
16. (2) 1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
17. (3) 堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
18. (1) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
19. (3) 有關職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及①迅速搶救②停止工作即可③退避至安全場所④研究對策。
20. (4) 配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。