

堆高機操作及倉儲維運(台南)115年第05期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (2)堆高機前端之貨插，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
2. (3)堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
3. (4)電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為①電瓶損壞②發電機損壞③通電不足④過度充電。
4. (3)每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. (3)堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
6. (4)相同體積下列何者最重①乾砂②鉛塊③水泥④鐵塊。
7. (3)正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形④用手壓輪胎。
8. (4)配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
9. (2)汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
10. (3)堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
11. (3)潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
12. (3)兩個正常 12V 的電瓶並聯後，其總電壓應該是 ① 0V ② 1V ③ 12 V ④24 V。
13. (1)堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
14. (2)堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
15. (3)下列何者不是堆高機自動檢查之行為 ①作業前檢點 ②重點檢查 ③調高油壓 安全閥壓力值 ④檢查各處鎖栓是否鬆動。
16. (4)有關電動式堆高機之蓄電池充電之敘述，下列何者錯誤 ①充電初期充電電流大 ②蓄電池電壓上升，充電電流減少 ③充電進行中蓄電池會產生氣體 ④蓄電池溫度如無異常上升，充電可達 100%。
17. (1)堆高機應每年就該機械之整體實施檢查 ①一次 ②二次 ③三次 ④五次。
18. (4)堆高機應每月就下列規定定期實施檢查一次，何者為非 ①制動裝置、離合器 及方向裝置 ②積載裝置及油壓裝置 ③頂蓬及桅桿 ④制動器、連結裝置及各種儀器。

19. (4) 物品重量達多少公斤以上，以機動車輛或其他機械搬運為宜，運輸路線，應妥善規劃並作標示 ①100 ②200 ③300 ④500 。
20. (4) 車輛機械之作業或移動，有撞擊工作者之虞時，應置 ①導覽人員 ②解說人員 ③現場監督人員 ④管制引導人員。