

堆高機操作及倉儲維運(台南)113年第02期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (4) 戶外用堆高機之車輪盡量使用①標準實心輪胎②實心軟胎③特殊輪胎④充氣式輪胎。
2. (2) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
3. (3) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
4. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計 裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
5. (2) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
6. (2) 下列何種情形對電瓶損壞最嚴重①充電不足②過度充電③電瓶液不足④電瓶液比重不均勻。
7. (1) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架①後傾②前傾③綑綁④平行。
8. (3) 堆高機停放時應①停在斜坡②放在出入口處③將貨叉降至地面④不需熄火。
9. (1) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
10. (1) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
11. (3) 潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
12. (3) 堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
13. (4) 負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
14. (2) 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
15. (3) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
16. (2) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
17. (4) 配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
18. (2) 1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
19. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
20. (3) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。