

堆高機操作及倉儲維運(台南)第04期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (2) 堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
2. (4) 戶外用堆高機之車輪盡量使用①標準實心輪胎②實心軟胎③特殊輪胎④充氣式輪胎。
3. (2) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
4. (3) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形④用手壓。
6. (4) 堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③底部④後部。
7. (2) 堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
8. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
9. (3) 潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
10. (1) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
11. (3) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
12. (1) 堆高機除駕駛員外①不可搭乘人員②可供搭乘一人③可供搭乘兩人④只要坐得下均可搭乘。
13. (4) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
14. (1) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
15. (2) 堆高機停放時，應①把貨叉升高②將貨叉降至地面③使貨叉保持離地面 10 公分④使貨叉高於頭的高度。
16. (2) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
17. (3) 有關職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及①迅速搶救②停止工作即可③退避至安全場所④研究對策。
18. (2) 堆高機主要工作機能為①前傾②裝卸及搬運③後仰④載人。
19. (2) 1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
20. (2) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。